

## ИНФОРМАЦИЯ РНТЦ

Сборник 22 «Водопровод - наружные сети» (НРР 8.03.122-2022)

Формулу для определения объема бурового раствора, приведенную в пункте 2.7 технической части сборника 22 «Водопровод - наружные сети» (НРР 8.03.122-2022), следует читать:

$$V_{бр} = \pi \times d^2/4 \times (L+\delta) \times K_p$$